

# ABC 접속재 시공설명서


## (삼상 3회로 접속함)

### ▶ 안전상의 주의사항


- 안전하게 사용하기 위하여 사용 전에 잘 읽으신 후 바르게 사용해 주십시오.
- 여기에 나타난 주의사항은 안전에 관한 중대한 내용을 기재하고 있으므로 반드시 지켜 주십시오.

<b>⚠ 위험</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 모든 전기장치는 제품설치나 제거하는 동안 정전상태이어야 합니다.</li> <li>2. 손으로 통전 상태의 제품을 만져서는 안됩니다.</li> <li>3. 조립된 제품에 무리한 힘을 가하면 파손될 수 있습니다.</li> <li>4. 본 제품의 운송중 파손여부, 전기적 성격사항에 적합 여부, 조립되는 타제품과의 상호 호환성에 문제는 없는지 확인해야 합니다.</li> <li>5. 이 제품은 전문 교육기관에서 교육을 받고 자격이 있는 자에 한에서만 작업할 수 있습니다.</li> </ol>
<b>⚠ 경고</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 작업을 할 경우 항상 작업자는 절연장비를 철저히 갖추고 작업에 임해야 합니다.</li> <li>2. 첨부된 시공설명서는 발생할 수 있는 모든 돌발사고를 고려하지 않았습니니다.</li> <li>3. 첨부된 시공설명서를 따르지 않을 경우 제품의 손상이나 사고를 일으킬 수 있습니다.</li> </ol>
<b>⚠ 주의</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 시공을 하시기 전 시공설명서를 읽고 숙지한 후 작업하시기 바랍니다.</li> <li>2. 포장박스 내용물이 완벽하게 갖추어져 있는지, 손상이 없는지 점검하여야 합니다.</li> <li>3. 모든 필요한 공구는 작업하는 곳에 갖추어 놓고, 시공하는 동안 청결을 유지하여야 합니다.</li> <li>4. 인터페이스(엘보 접속재와의 접속면)의 보호를 철저히 하여야 합니다.</li> <li>5. 엘보 접속재와 접속할 때에는 찌꺼기 등을 솔벤트를 사용하여 완전히 제거하여야 합니다.</li> </ol>

※ 경고 : 접속함 설치후 사용하지 않는 회로에는 보호캡을 벗기고 절연캡을 씌워 외부와 완전히 절연 시킬 것.



1. 그림과 같이 접속함에 고정장치를 주어진 너트를 이용하여 부착한다. 전주에 암타이 및 락크밴드를 조립한 후 접속함 고정밴드의 고정홈 위치에 맞게 벌려 놓는다.




2. 고정밴드의 고정홈에 암타이 및 락크밴드의 볼트를 맞춰 끼우고 스패너를 이용하여 위, 아래 모두 힘껏 조인다.

## 패킹 내역

## 완성도

※ 항상 저희 제품을 이용해 주셔서 감사합니다.

번호	품 명	수 량	비고
1	접속함	1	
2	1 HOLE 단자(접지용)	1	
3	보호캡(200A)	3	
4	보호캡(400A)	6	
5	시공설명서	1	
6	고정장치	1	
7	너트(M12)	4	
8	스프링 와셔	4	



이용상의 불편한 점이나, 문의사항은 아래의 연락처로 연락바랍니다.

항상 성실한 자세로 답변드리겠습니다.



평일산업주식회사

주소 : 경기도 안양시 동안구 관양2동 1475-10 평일빌딩 431-080

TEL : 031)420-6600 FAX : 031)424-7300